



**Installation:** Remove hinge pin from one hinge on door. Slide pin through hole in door stop and re-install pin into hinge. Adjust stopper screw to desired door opening.

**Use:** For all interior doors using 3" to 4" butt hinges.

**Installation :** Enlever la goupille d'une charnière. Insérer la goupille dans le trou du butoir et réinsérer la goupille dans la charnière. Ajuster la vis du butoir selon l'ouverture désirée.

**Utilisation :** Pour portes intérieures dont les charnières mesurent de 3 po à 4 po.

**Instalación:** Quite el perno de una bisagra de la puerta. Deslice el perno a través del tope de puerta y reinstale el perno en la bisagra. Ajuste el tornillo de tope a la abertura deseada de la puerta.

**Usage:** Para todas las puertas internas que utilizan bisagras de 3" a 4".