

Installation: Remove hinge pin from one hinge on door. Slide pin through hole in door stop and re-install pin into hinge. Adjust stopper screw to desired door opening.

Use: For all interior doors using 3" to 4" butt hinges.

Installation : Enlever la goupille d'une charnière. Insérer la goupille dans le trou du butoir et réinsérer la goupille dans la charnière. Ajuster la vis du butoir selon l'ouverture désirée.

Utilisation : Pour portes intérieures dont les charnières mesurent de 3 po à 4 po.

Instalación: Quite el perno de una bisagra de la puerta. Deslice el perno a través del tope de puerta y reinstale el perno en la bisagra. Ajuste el tornillo de tope a la abertura deseada de la puerta.

Usage: Para todas las puertas internas que utilizan bisagras de 3" a 4".